

NOTE DE L'EDITEUR

DANS CE NOUVEAU NUMÉRO, ON TROUVERA PLEIN DE CHOSES DIVERSES :

- MICHEL BRET, UN DES COLORIXIENS DU GAIV PRÉSENTE UN PROGRAMME GRAPHIQUE.
- JÉRÔME CHAILLOUX, AVEC MAD 8 PROUVE AUX MINICOMPUTÉREUX ADEPTES DU 8008 QU'ON PEUT SE DÉSASSEMBLER SANS SOMBRER DANS L'ÉGAREMENT.
- JEAN-MICHEL FAVRE, ÉTUDIANT AU DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE, A
 CONÇU UN PETIT INTERPRÈTE MUSICAL PÉDAGOGIQUE.
- QUANT À JEAN-FRANÇOIS DEGREMONT, NON CONTENT DE SUPERVISER CE NUMÉRO, IL NOUS FAIT PART DE LA NAISSANCE DE SON DERNIER REJETON, AUQUEL LES BONNES FÉES ONT DÉJÀ PRÉDIT UNE CARRIÈRE ARTISTIQUE SANS PRÉCÉDENT.
- ENFIN POUR LES AMATEURS D'UNHEIMLICH : IMPOSSIBLE CRISTAL, DE JEAN-ERIC SCHOETTL.
- Une page d'errata également, correspondant à l'article de Marc BATTIER dans le n°27.
- LA COUVERTURE EST DE DANIEL GOOSSENS, UN DES PLUS SAUVAGES LISPIENS DU DÉPARTEMENT, ZÉLATEUR DE L'INTELLIGENCE ET DE L'ARTIFICE, ET PAR AILLEURS COLLABORATEUR D'UNE REVUE SCIENTIFIQUE BIEN CONNUE: FLUIDE GLACIAL.
- QUANT AU GROUPE ART ET INFORMATIQUE DE VINCENNES, IL EST PLUS PROSPÈRE QUE JAMAIS : EXPOSITIONS À MARSEILLE (JUIN-JUILLET 77), À GLASGOW (SEPT-OCT 77), CONFÉRENCES À SAN DIEGO (OCT 77), AU CNRS (NOV 77), SHOWS À PARIS (CENTRE CULTUREL SUISSE, JANVIER 78), À SOCHAUX (FÉVRIER 78), À GRENOBLE (MARS 78).

LES PROJETS, EUX, SONT INNOMBRABLES : TOUT VA BIEN.

ESSAI D'ANIMATION

MICHEL BRET

AVANT : Peintures, Mathématiques, Informatique

PENDANT : Art & Info (COLORIX, table traçante)

BIENTOT : "Le pinceau pensa et ça moulina"

ARTINFO/MUSINFO #28


http://www.artinfo-musinfo.org ArtInfo Musinfo # 28, mars 1978, page 4 / 56

I - LE PROGRAMME ANY

A) PRINCIPE

On se donne une "forme" F1, une "forme" F2 et une "trajectoire" TR ; le programme prend une série de formes (Fi) telles que :

- la première soit F1
- la dernière soit F2
- leur ensamble est disposé "comme" TR



So : repère absolu (Sf) : repères locaux de la trajectoire TR t : changement de repère

: transformation lineaire F1 + F1 + F2

B) UNE PROCÉDURE QUI DESSINE :

Plutôt que de stocker beaucoup de choses, j'ai cherché une procédure reconstruisant une "forme" (dans cet essai : une ligne plane) à partir d'un petit nombre d'éléments (ici : quelques points remarquables et des paramètres précisant des caractéristiques locales de la ligne : tendue-creusée, simple-bouclée, etc.).

Pour cela une première procédure BIT détermine la forme de la ligne au voisinage de chaque point donné en fonction des positions relatives des points les plus proches et des paramètres donnés. Puis une seconde procédure (récursive) joint ces points en tenant compte des calculs précédents. (Voir listing commenté ci-après).


AT Tanmort Brogaib the bidnesses reel .

c) Applications

- * Avec une table de saisie et un jeu d'entraînement pour le choix des paramètres on peut faire du figuratif, de l'écriture cursive, etc.
- ★ En 3 dimensions (LSE 3D) on peut définir des lignes de l'espace et, par animation d'une ligne à l'autre, engendrer des surfaces
- * Quand quelquechose dépend de paramètres (c'est pas si rare que ça ...) on peut faire "bouger" de quelque chose en considérant une telle ligne dans l'espace des paramètres.

Ainsi on peut définir des transformations de couleurs dans l'espace (R,V,B).

L'intérêt est de permettre de définir rapidement et d'une façon intuitive une sorte de trajectoire de ce que l'on veut faire évoluer.




★☆ PROGRAMME ☆★


150 PRØCEDURE ABIT(T, NL) LØCAL LL 151 UA-TINL, 13-TINL-1, 133 VA-TINL, 23-TINL-1, 23; DL-RAC(UA*UA+VA*VA) 152 SI DL=O ALØRS &EP(6,1); T(NL, 3)-UA/DL; T(NL, 4)-VA/DL; UA-T(2,1)-T(1,1) 153 VA+T(2,2)-T(1,2);DL+RAC(UA+UA+VA+VA);SI LL=0 ALORS &ER(4,-1) 154 TC 1. 30-UA/DL; TC 1. 41-VA/DL; FAIRE 157 FOUR I-2 JUSQUA NL-1 155 UB-T(1+1, 1)-T(1, 1); VE-T(1+1, 2)-T(1, 2); UA-UA+UE; VA-VA+VB 156 DL-RAC(UA+UA+VA+VA); SI DL=C ALCRS &ER(4,-1) 157 T[1, 3]-UA/DL; T[1, 4]-VA/DL; UA-UE; VA-VE 158 RETOUR 183 PROCEDURE &BP(X1,Y1,U1,V1,X2,Y2,U2,V2,N,LK) LOCAL Y2,X2,Y1,X1 184 L+RAC((X2-X1)*(X2-X1)+(Y2-Y1)*(Y2-Y1))*LK 185 X3-X1+L+U1;Y3-Y1+L+V1;X4-X2-L+U2;Y4-Y2-L+V2 186 X5-(X3+X4)/2;Y5-(Y3+Y4)/2; TABL EAU TB[3,2]; TB[1,1]-X1 187 TBC 1, 2]-Y1; TBC 2, 1]-X3; TBC 2, 2]-Y3; TBC 3, 1]-X5; TBC 3, 2]-Y5 188 &BP2(TB,N); TB[1,1]-X5; TB[1,2]-Y5; TB[2,1]-X4; TB[2,2]-Y4 189 TBC 3, 11-X2; TBC 3, 21-Y2; &BP2(TB, N); RETOUR 190 PROCEDURE &BP2(TB,N) LOCAL N. TB, TP, E. F; TABLEAU TP[3,2] 191 SI N#O ALØRS ALLER EN 193; &S(TB[1,1], TB[1,2], TB[2,1], TB[2,2]) 192 &S(TB[2,1], TB[2,2], TB[3,1], TB[3,2]); RETØUR 193 TP[1,1]-(TB[1,1]+TB[2,1])/2; TP[1,2]-(TB[1,2]+TB[2,2])/2 194 TP[2,1]+(TB[2,1]+TB[3,1])/2;TP[2,2]+(TB[2,2]+TB[3,2])/2 195 TP[3,1]-(TP[1,1]+TP[2,1])/2;TP[3,2]-(TP[1,2]+TP[2,2])/2 196 E-TB[3,1]; F-TB[3,2]; TB[2,1]-TP[1,1]; TB[2,2]-TP[1,2] 197 TB[3, 1] - TP[3, 1]; TB[3, 2] - TP[3, 2]; &BP2(TB, N-1) 198 TB[1, 1] - TP[3, 1]; TB[1, 2] - TP[3, 2]; TB[2, 1] - TP[2, 1] 199 TB[2, 2] - TP[2, 2]; TB[3, 1] - E; TB[3, 2] - F; &BP2(TB, N-1); RETØUR 200 PROCEDURE &S(X1,Y1,X2,Y2) LOCAL Y2,X2,Y1,X1; SI CL=0 ALORS RETOUR

201 AFFICHERUUL&SEG(X1,Y1,O); AFFICHERUUL&SEG(X2,Y2,1); RETØUR

★☆ COMMENTAIRES ☆★


150 à 158 : La procédure BIT détermine les "tangentes"





183 à 189

La procédure BP détermine, pour chaque couple de points flanqués de leurs tangentes,2 groupes de 3 points (permet de traiter les inflexions) et appelle la procédure BP2 pour chacun de ces triplets.




190 à 199

la procédure BP2 récursive (travaille sur des triplets de points M1,M2,M3; N est la profondeur de la récurrence)

Si N=0: affichage des segments [M1M2]et [M2M3]
Sinon: détermination des points M12,M23 et
M1223 puis appels de M12
BP2 récursivement

pour : (M1,M₁₂,M₁₂₂₃,N-1) (M₁₂₂₃,M₂₃,M₃,N-1)

Exemple : effet de BP(X1,Y1,U1,V1,X2,Y2,U2,V2,2,0.5)



II) Le projet du peintre évolue au fur et à mesure de sa réalisation, pour aller vite : le modèle c'est l'oeuvre. Je rêve d'un "pinceau intelligent", prévenant mes intentions et en donnant son interprétation personnelle, laquelle, modifiée par mes soins, induirait son comportement futur.

Le programme d'Intelligence Artificielle qui ferait ça serait donc capable de reconnaître les formes que j'ébauche en se basant sur les résultats du dialogue (apprentissage) que constitue la série des [interprétations (par le programme) — modifications (par l'utilisateur)].



M A D 8 Un Désassembleur pour 8008

JÉRÔME CHAILLOUX

MAD8 un desassembleur pour 8008

********* M A D B *******

Jerome CHAILLOUX Fevrier 1977

MAD8 est un desassembleur de rubans perfores hexadecimaux issus du micro-processeur 8008. Il permet d'obtenir des listages "en clair" de vos programmes a partir d'un ruban perfore. MAD8 fonctionne sur le T1600.

1.0 Les rubans hexadecimaux.

Les rubans hexadecimaux images-memoire sont produits au moven des commandes W. E et N du moniteur 8008. Ces rubans ne contiennent que des caractères imprimables et peuvent donc etre relus sur une TTY non connectee (TTY en mode local).

1.1 La commande N (null command)

sentaxe : .N

perfore une avance bande de 60 caracteres nulls (code 00).

1.2 la commande W (write command)


suntaxe : .W adresse de debut , adresse de fin

rerfore (dans le format decrit ci-dessous) l'image le la zone memoire commencant et se terminant aux adresses specifiees dans la commande. On reut emettre plusieurs commandes W a la suite rour obtenir, sur le meme ruban rhysique, les images de zones memoires non-contigües. 1.3 la commande E (end-of-file commande)

syntaxe : .E adresse de lancement


perfore un bloc "fin de ruban" (voir son format ci-dessous) qui contient l'adresse de lancement du programme. Cette commande perfore en outre une avance bande.

1.4 enchainement des commandes de perforation.



1.5 format des rubans hexadecimaux

Ils sont formes d'enresistrements qui possedent tous la meme structure. Chaque octet est represente par deux disits hexadecimaux (hh).



La fin losique du ruban est detectee par un enresistrement dont le nombre de données à charger est ésal à zero.

cotet de cheksum

cotet de cheksum

toujours 00.

adresse de lancement du programme.

marque de fin de ruban logique.

marque de debut d'enregistrement.

2.0 Principe du desassembleur.

Les rubans hexadecimaux sont tres utiles pour garder des programmes sous un format tres reduit, en revanche, ils sont peu commodes pour documenter, modifier ou meme comprendre ces memes programmes. MADS va editer chaque octet code du ruban perfore sous les differents formats :

- mnemonique instruction (INTELGREU),
- valeur hexadecimale
- caractere ASCII.

Les instructions du 8008 etant de lonseur variable, les resulats ainsi obtenus sont tres mediocres rour le listage des instructions. Par exemple le desassemblage des 3 octets correspondant a l'instruction JMP 1000 produit l'edition de

JMP 44 D HLT 00 ? INC 10 ?


MAD8 va s'efforcer de distinsuer dans l'imase memoire les zones contenant des instructions, des zones contenant des donnees. Pour ce faire, MAD8 va simuler l'execution du programme a partir de son adresse de lancement, et marquer les octets qui sont consideres comme des instructions. Cette simulation consiste a interpreter les instructions qui provoque des ruptures de sequence i.e. les instructions de type HLT, JMP, CAL, RET et RST, conditionnelles ou inconditionnelles. Ce marquage ne peut s'effectuer qu'apres avoir charge en entier le programme a desassembler.

Une fois le marquade effectue MADS edite l'imade memoire sous les formats instructions ou données.

Ce principe a toutefois des limitations. Les branchements indirects et/ou indexes ne peuvent pas etre interpretes. Les données ne doivent pas etre melangées au programme. En particulièr les appels de sous-programmes dont les arguments sont placés Juste en dessous de l'appel effectif risque de placer MADS dans un état de confusion deplorable.

3.0 utilisation du desassembleur.

MAD8 est un utilitaire standard du T1600 qui utilise les differentes FUs :



*CALL MAD8 appel du programme MAD8. Si BOS/D imprime le message d'erreur ERB 06, le programme n'est plus sur le disque; il ne vous reste plus qu'a desassembler votre programme a a la main ou a remettre MAD8 sur le disque.

*BI TR affectation du lecteur de ruban

*PC TK affectation du clavier TTY pour entrer les commandes de MAD8.

*LO LP affectation de l'imprimante pour le listage final.

3.2 commandes MAD8

*IMAD initialise MAD8 et lit le 1er ruban sur l'unite BI. Cette commande est oblisatoire et ne doit etre emise œu'une seule fois sous peine de perdre l'image memoire œui avait ete cree. MADS he rout simular que les 8 lers k du 8008. Si vous voulez desassembler des programmes en REPROM (i.e des programmes dont l'adresse est plus grande que 2000 hexa), vous pouvez specifier dans la commande la lere adresse a simular. Cette deuxième forme p'est dons pas a utiliser

*IMAD, hhhh

Cette deuxieme forme n'est dons pas a utiliser pour des pogrammes en RAM.

*CMAD

permet de lire d'autres rubans sans reinitialiser le système, si votre votre programme se trouve sur plusieurs rubans perfores. Cette commande peut etre emise plusieurs fois.

CAMM*

marque l'image memoire. On suppose que la premiere adresse du programme (son adresse de lancement) a ete lue sur le bloc fin de ruban du dernier ruban lu.

*MMAD, bbbb

marque l'image memoire a partir de l'adresse specifiee dans la commande. Cette commande peut etre emise plusieurs fois en particulier pour specifier les differentes adresses se trouvant dans une table de branchements indirects indexes.

*LMAD

edite sur l'unite LO le resultat du desassemblase. Cette commande reut etre emise rlusieurs fois rour obtenir rlusieurs cories du desassemblase.

*EOJ

fin d'execution de MAD8.

. His with the management of the first the state of the second

3.3 utilisation du disque

Le lecteur de ruban de la TTY est tres lent. Il est parfois avantageux de creer un fichier sur disque contenant l'image du ruban hexadecimal a desassembler ce qui evite de recharger le ruban après chaque erreur.

Pour corier le ruban rerfore sur disque, il faut utiliser l'utilitaire standard du T1600 : le FUP6.

*CALL FUP6 appel de l'utilitaire FUP6.

*INPUT, TR, PTAP definition du support d'entree

*OUTPUT, nom-: I definition du fichier de sortie. L'extension :I est reservee pour les fichiers hexa de 1'Intel.

*TRANSF effectue le transfert

*EOJ

- fin du travail

4.0 Exemples d'utilisation de MAD8

desassemblase direct d'un ruban perfore :

*CALL MAD8

arrel de MAD8.

*BI TR

selection du lecteur en entree.

*LO LP

selection de l'imprimante.

initialisation et lecture

--- lecture du ruban ---

*MMAD

marquage des instructions.

*LMAD

listase de l'imase memoire.

--- impression du resultat --voila le travail

*EOJ

Exemple du desassemblase complet du moniteur 8008.

*EOJ

creation d'un fichier disque *CALL FUP6

*INPUT,TR,PTAP contenant le ruban hexa du moniteur.

*OUTPUT,MONIT-:I,D2

*TRANSF

--- lecture du ruban ---

*EOJ

*CALL MADS

*BI MONIT-:I,D2

*PC TK

*LO LF

*IMADy2000

CAMMX

*MMAD,38A3

marquage de tous les modules

*MMAD,39DE du moniteur.

*MMAD,3967

*MMAD, 39A9

*MMAD,39D4

*MMAD,3A00

*MMADy3A13

*MMAD,3A1A

*MMAD,3043

```
*MMAD,3A45

*MMAD,3A8B

*MMAD,3A91

*MMAD,3AF6

*MMAD,3B68

*MMAD,3BD5

*MMAD,3BD5

*LMAD

--- impression du desassemblase ------
*EOJ
```

5.0 Exemple de listage produit par MAD8.

and the speciment	1	1		0079	CPM
	ł		•	00 7A	JFZ 007F
	ł	İ	:	0070	LAB
				007E	RET
0040		0700		007F	DCL
0040	JMP	0703		0800	DCB
0043	LLI	32 2		1800	JFS 0079
0045	LHI	00		0084	JMP 3C43
0047	LCI			0087	LL1 33 3
0049 004C	JMP	3080 30 0		0089	FH1 00
004E	LLI	00		00 88	LHE
00 46	LHI	00		00 8 C	RET
0051	INL	İ		00 8 D 00 8 F	CPI 46 F
0051		1		00 90	RTZ
0052	LBM			00 90	CPI 54 T
0054	LLB			0095	JFZ 3C43
0055	RET			0097	LAI 20
0056	CAL	00/6		0099	LLI 33 3
0059	LME	004C			THI 00
00 5 A	CAL	3DEB	•	0098	ADM
005D	LAH	3000		009C	LHA
00 5 E	LBL	· ·		009D 009E	RET
005F	LLI	30 0			CAL DOAT
0061	LHI	00		1AC0	LLI 33 3
0063	LMA	00		00 A 5	LHI 00
0064	INL	l		00A5	LEM
0065	LMB			00A8	RET
0066	RET			00 49	CPI 43 C
0067	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	IN 41 A	DOAA	RTZ CPI 5A Z
0068			CFC 42 B	ODAC	CPI 5A Z LBI 08
0069			IN 43 C	ODAE	JTZ OOBF
006A			JMP 44 D	0081	LBI 10
006B			IN 45 E	0083	
0060			JFZ 48 H	00 B 5	JTZ OOBF
0060			4C L	0088	
006E			IN 4D M	ODBA	LBI 18 CPI 50 P
006F	·		IN 49 1	OOBC	JFZ 3C43
0070	CAL	3F44	77 1	OOBF	LAB
0073	LBI	08		00 CO	JMP 0097
0075	LLI	6F		00 C3	CPI 08
0077	LHI	00	•	00 C 5	JTZ 055E
1				110000	AIT DOOF

```
ADE
00 C8
       ADI 7C
00 C9
       JMP 0553
00 CB
       CAL 3CC7
0500
0503
       LBI 3A :
0505
       CAL 3809
       CAL 0043
0508
       LLI 30 0
050B
0500
       LMD
050E
       INL
050F
       LME
       CAL 3CC7
0510
       CAL DO4C
0513
        CAL 3DFB
0516
        CAL 3F44
 0519
        CPI 24 $
 051C
        JTZ 3844
 051E
 0521
        CPI 42 B
        JFZ 0538
 0523
        CAL 3F44
 0526
        CAL 3F44
 0529
        CAL 3C4B
 052C
        CAL 0043
 052F
        CAL 0056
 0532
        JMP 0510
 0535
              c'est probablement
               des données
        c'est probablement
        du programme
c'est sûrement
 <u>l'a</u>dresse d'implantation
```

DEFINITION ET IMPLEMENTATION D'UN LANGAGE PEDAGOGIQUE ADAPTE A LA PROGRAMMATION MUSICALE

JEAN-MICHEL FAVRE

ARTINFO/MUSINFO #28

Le matériel utilisé est l'Intel 8008 du Département d'Informatique (microprocesseur à mots de 8 bits) avec en périphérie un DAC à 8 sorties et un synthétiseur qui confèrent à l'ensemble sa vocation musicale.

Le synthétiseur vu par l'utilisateur de l'interprète se réduit aux 3 seuls éléments qui peuvent actuellement être commandés par programme :

- 1'oscillateur 2 (VCO2)
- l'amplificateur de sortie 1 (VCA1)
- le filtre.

Seules 3 sorties sur 8 du DAC sont utilisées, celles qui permettent de contrôler les éléments précédemment cités du synthétiseur :

- sortie 1 : contrôle du VCA1
 sortie 10 : contrôle du VCO2
- ⊕ sortie 20 : contrôle du filtre.

L'interprète étant chargé en mémoire, il doit être lancé par la commande : $G164E_{\bigcirc}$. L'interprète répond par $\#\#\#_{\bigcirc}$ et est alors prêt à recevoir des commandes à partir du clavier de la TTY.

Un programme syntaxiquement correct est composé de 5 instructions élémentaires dans n'importe quel ordre, mais obligatoirement suivies de l'instruction FIN. Soit I_1 , I_2 , I_3 , I_4 , I_5 , les instructions élémentaires et I_6 l'instruction FIN.

I, : <u>Instruction permettant de générer un son</u>

$$I_1 \Rightarrow \{1,2,3,4\} \text{ [DO,RE,...,SI] } \{\#,b\} \text{ [01,...,99,;} \{1,...,9,;\} \{.,;\}$$

$$1 \qquad 2 \qquad 3 \qquad 4 \qquad 5 \qquad 6$$

Cette instruction est composée de 6 champs.

Le premier champ permet de sélectionner une octave parmi quatre, le deuxième une fréquence particulière dans cette octave. La note ainsi choisie peut être altérée ou non grâce au troisième champ. Si un dieze est frappé au clavier la fréquence précédemment choisie est augmentée d'un ½ton, si c'est un blanc elle reste inchangée. Le quatrième champ permet d'affecter une longueur à la note. L'unité de longueur étant environ de 250

millisecondes. L'utilisateur peut donc choisir explicitement entre 99 longueurs de notes différentes ou frappe ";" pour indiquer plus brièvement une longueur de 1 unité. Le cinquième champ permet de contrôler l'amplitude du signal. Le choix est donné entre 9 amplitudes différentes, plus une option par défaut : le ";" qui correspond à l'amplitude maximum.

Le choix est également donné entre deux types d'enveloppes . Le signal peut présenter une chute assez brusque d'amplitude dès que sa durée est écoulée et on l'indique grâce à un ";" dans le champ 6. Si l'utilisateur préfère que le signal ait une amplitude constante jusqu'à l'apparition de la note suivante, il faut l'indiquer par un "." dans le champ 6.

I_2 , I_3 : Instructions de définition d'étiquette et d'itération

$$I_2 \Rightarrow {\{E\}} \{1, \ldots, 9\}$$

Défini un numéro d'étiquette. Dans l'ensemble d'un programme on a donc droit à 9 étiquettes au plus.

$$I_3 \Rightarrow \{I\} \{1, \dots, 9\} \{01, \dots, 99\}$$
1 2 3

Le premier champ notifie que c'est une instruction d'itération. Le deuxième précise un numéro d'étiquette obligatoirement définie par une instruction du type $\rm I_2$. Le troisième indique le nombre d'itérations.

Dans ce cas l'effet de l'instruction :I 603, sera de faire exécuter 3 fois la séquence d'instructions entre l'étiquette 6 et elle-même.

I : <u>Instruction de temporisation</u>

$$I_{A} \Rightarrow \{T\} \{01, \ldots, 99\}$$

Si la note précédant une instruction de temporisation avait un ";" dans le champ 6, ou un ".", on peut programmer un silence ou une prolongation de la note de 1 à 99 unités de temps. Celleci peut être fixée en modifiant la mémoire à partir du pupitre.

I : Contrôle de la fréquence du filtre

$$I_s \Rightarrow \{W\} \{-9, \ldots, -1, 1, \ldots, 9\}$$

Cette instruction permet de modifier la position de la bande passante du filtre dans le spectre par incrément de 1 pour des valeurs allant de -9 à +9. La tension initiale de contrôle est fixée à une valeur médiane : 7F. On peut en choisir une autre en modifiant la mémoire FFE.

I : Instruction de fin

$$I_{\epsilon} \Rightarrow \{F\}$$

Elle termine puis lance l'exécution d'un programme. Quand l'interprète exécute cette instruction il rend la main au moniteur.

Les instructions suivantes sont en cours d'implémentation.

I : Instruction de sélection

$$I_{\tau} \Rightarrow \{S\} \{1,2\}$$

Les mélodies programmées après cette instruction sortent sur le VCO. Sélectionner jusqu'à la prochaine instruction de sélection.

I : Appel d'un sous-programme, retour d'un sous-programme

$$I_{g} \Rightarrow '\{CAL\}'\{n\}$$

n est une étiquette.

Cette instruction effectue un branchement à l'instruction suivant la définition de l'étiquette n.

$$I_{\bullet} \Rightarrow \{RET\}$$

effectue un branchement à l'instruction suivant la derniere instruction CAL effectuée.

I₁₀: Instruction de saut

$$I_{10} \Rightarrow [J] [n]$$

n étant une étiquette.

Effectue un saut inconditionnel à l'instruction suivant la définition de l'étiquette n.

L'interprète détecte quelques erreurs de syntaxe. Il les signale en faisant un HALT qui empêche l'entrée de nouvelles instructions. On peut repartir en appuyant sur la touche RESET du pupitre et continuer le programme à partir de l'instruction ayant provoqué l'arrêt de la machine.

Un programme peut comporter au maximum 256 instructions dans lesquelles il ne faut pas compter les instructions de définition d'étiquettes qui sont plutôt des directives à l'interprête.

Sauvegarde d'un programme

On peut sauvegarder un programme après son exécution.

Si le programme a n instructions, il faut sauver sur ruban les mémoires :

Accord du synthétiseur

Il suffit d'écrire un programme qui sort deux notes séparées par un intervalle d'une octave et agir conjointement sur le VCO2 et le gain en sortie du convertisseur jusqu'à obtenir le son et l'intervalle désiré.

Réglage du filtre

L'effet des incréments de tension sortis par le calculateur dépend des réglages initiaux, du gain en sortie du convertisseur, de la position des boutons "RESPONSE" et "FREQUENCY" situés sur le tableau du synthétiseur. Le bouton "LEVEL" du canal utilisé doit être à la position 0 et le potentiomètre du convertisseur lau maximum.

PROGRAMME

```
095D
0900
                           095E
    LLI OE
    RET
                           095F
0902
0903
                           0960
    LLI 1A
                           0961
0905
    RET
                           0962
0906
    LLI 20 -
                           0963
0908
    RET
                           0964
    LLI 39 9
3909
                          0965 SUI 01
0967 JTZ 15EC
0906 RET
090C
    LL1 45 E
                          D96A DUT OB
090E RET
                          0968 LCA
    LLI 51 Q
090F
                          096C LAI 01
    RET
9911
    CPI 01
                          096E DUT 09
0912
                          096F LAT 00
0914
     JTZ 0900
                          0971 BUT 09
0917 CPI 02
                           2972 LAC .....
     JTZ 0903
0919
                        0973 JMP 0965
091C CPI 03
                         0976 CAL 3C4B
0979 CAL 3F44
097C NDI 7F
091E JTZ 0906
0921 CPI 04
0923 JTZ 0909
                          097E LHI 14
0926 CPI 05
0928 JTZ 090C
                          0980 LLI 00
0928 CPI 06
0920 JTZ 090F
                          O982 LLM
                          0983 CPI 38;
0985 JFZ 098E
0930
     INB
                          0988 CAL 3CC7
0931
     JFI 0930
                          0988 JMP 0954
0934 LAC
0935
     ADI OI
                          D98E DCL
                          098F LHI 19
0991 LHI 01
0937 LCA
0938 CPE
0939 JFZ 1673
                          0993 JMP 0988
                          0996 LHI 19
093C JKP 15D2
                          0998 LAN
093F
0940 LHI 18
                          0999 LH1 OF
0942 LLI 00
                          0998 LBL
                          0990
                                LLI FF
0944 LMI EB
                          DOSE LNA
0946 INL
                          D99F LLB
0947 JFZ 0944
094A LHI 19
                          09A0 CPI 00
094C LLI 00
094E LMI 00
                          09A2 LHI 18
                          09A4
                                LAM
                          09A5 JTZ 0965
0950 INL
                          DOAB
0951 JFZ 094E
                                JMP 15EC
                          DOAR LH! OF
0954 CAL 3F44
                           DOAD LBL
0957 JMP 0900
                           DONE LLI FF
      JMP 0996
095A
```


```
LAH
                                0417
                                      SUB
0980
                                       JMP D9ED
      CPI 00
                                DAIB
0981
      LLB
                                       LEL
0903
                                DAIB
       JTZ 166E
                                       LH1 13
0984
                                DAIC
0987
      LCI F6
                                DALE
                                       LAM
                                       LHI OF
       LEI 00
                                DAIF
09B9
                                       LLI FE
      INE
                                ISAC
0988
       JFZ 0988
                                0A23
                                       LBM
098C
098F
       INC
                                DAZ4
                                       ADB
       JFZ 0989
                                0425
                                       LMA
0900
0903
       LHI IS
                                       LLE
                                DAZS
                                       DUT OB
0905
       LAH
                                DAZ7
                                       LA1 20
       DUT OB
                                BSAC
0966
                                       BUT 09
0907
       LA1 01
                                 DAZA
                                       LAI DO
       DUT 09
                                 BSAC
0909
                                       DUT 09
       LAT DO
DOCA
                                 DAZD
       DUT 09
                                       INL
DOCC
                                 DAZE
                                        JMP 15BF
       JMP 1502
DOCD
                                 DAZF
       CP1 57 W
0900
                                 DA32
       JFZ 1444
2060
                                 DASS
       LH1 14
0905
                                 DA34
       LLI 00
 0907
                                 DA35
 0909
       LLH
                                 DA36
       LHI 11
                                 0A37
 090A
 OPDC
       LMI 05
                                 DASB
 09DE
       LEL
                                 DA39
       CAL 3C4B
 OPDF
                                 DASA
        CAL 3F44
 09E2
                                 DA3B
        LLE
                                 DASC
 09E5
        CP1 20 -
                                 DA3D
 09E6
 09E8
        JTZ DA70
                                 DASE
        ND1 OF
                                        LH1 00
                                 DASF
 09EB
        LH1 13
                                 DA43
                                        LLI 00
 DSED
                                 0A43
                                        LMI 44
 DSEF
        LXA
                                 0445
                                        INL
        LH1 14
 09F0
                                        LNI 39 9
                                 0446
 09F2
        LLI 00
                                        INL
 09F4
        LBM
                                  DASB
                                  0449
                                        LMI OA
        INB
 09F5
                                        LHI OF
                                  DA4B
        LMB
 09F6
                                        LLI FE
        CAL 3CC7
                                  DA4D
 09F7
                                        LRI 7F
       JMP 0954
                                  DA4F
 OPFA
                                         JRP 1420
                                  0A51
 09FD
                                  0A54
                                         LHI DO
 09FE
                                 . 0456 LLI 01.
 09FF
                                  DASB
                                         LMI 00
 DAGO
                                  0A5A LL1 02
 DADI
                                         LMI 38 8
                                  DASC
 DADZ
                                         JMP 0000
                                  DASE
  DAD3
                                         LBM
  PCAG
                                  0461
                                  DA62
                                         LH1 10
  D A D 5
                                         LA1 26 E
  0406
        CPI 03
                                  DASS
         JTZ 1600
                                  0466
                                         ADB
  DADE
        CP1 05
                                  DA67
                                         LLA
  DADB
  DADD
         JTZ OA1B
                                  DASS
                                         LBH
                                         IMB
  CIAC
         JMP DA54
                                  9469
         NDI OF
                                         LAB
                                   DASA
  DAL3
         LBA
                                   DAGB
                                         CPI OC
  DA15
                                         JFZ 163B
         SUB
                                   DAGD
  DAIS
```

0470	LEL		•	1482	ADI	02
DATI	CAL	3F44	•	1484	LMA	UE
9474	LLE			1485	CPI	ΛE
0A75	JMP	0A13		1487		
OA78					JFZ	1630
0479				1484	HLT	
				148B	LLI	01
			*	1480	LHI	14
				148F	LAM	
1420	LLI	50 l		1490	ADB	01
1422	LHI	10		1492	LMA	
1424	LMI	00		1493	CAL	
1426	CAL	30 EB	general section of	1496	LLI	
1429	LAH	30 60		1498	LHI	14
1424	CPI	14		1494	LLM	
				149B	LHI	10
1420	JFZ	1424		1490	NDI	7F
142F	LAL			149F	LCA	
1430	CPI	1F		1440	CPM	
1432	JFZ			14A1	JTZ	1486
1435	LHI	17		1444	LAL	
1437	LLI	00		1445	CPI	09
1439	LMI	FF		1447	JTZ	
143B	INL			1444	LAA	
143C	JFZ	1439		1448		
143F	JMP	0940	•	14AC	LLI	01.
1442				14AE	LHI	14
1443				1480	LMI	00
1444	NDI			1482	LAC	
1446	CPI	31 1		1483	JMP	1496
1448	JTC	1464		1486	LLI	01
1448	CPI	37 7		1486	LHI	14
144D	JTC	1465		1484	LAM	
1450	CPI	45 E		1488	SUI	01
1452	JIZ	154D		1480	RRC	
1455	CPI	49 1		14BE	LMI	00
1457	JTZ	156E		1400	LLI	02
145A	CPI	46 F		1402	LMA	
145C	JTZ	15AB		1463	CAL	3F44
145F	CPI	54 T		1466	LLI	02
1461	JTZ	1599		1408	LHI	14
1484	HLT			14CA	NOI	7F
1465	NDI	OF		14CC	CPI	23 #
1467	LLI	00		14CE	JFZ	14DB
1469	LHE	14	•	1401	JMP	0A61
1468	LLM			1404	•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
146C	LHI	11		1405		
146E	LHA			1406		
145F	CAL	3F44	4.5	1407		
1472	JMP	1628		1408		
1475				1409		
1476	LLM			14DA		
1477	LHI	10		1408	LBM	
1479	CPM			1400	JMP	1634
147A	JTZ	148B		140 F	LHE	11
1470	LLI	01		14E1	LAM	
147F	CHI	14		14E2	LEL	
1481	LAM			14E3	CAL	0912

					1543	LBM	
14E6	LDL						
1467	LLE				1544	INB	
1466		01			1545	LMB	
14EA	LLD				1546	LAB	
14EB	LHI	10			1547	CPI	7 f
14ED	JMP	14F6			1549	JMP	169C
14F0					154C		
1471					1540	CAL	3C4B
14F2					1550	CAL	3C4B
14F3					1553	CAL	3F44
14F4					1556	NDI	OF
1455					1558	CPI	00
	LAL				1554	JFC	155E
					155D	HLT	1776
	ADB						00
14F8	LLA				155E	LLI	00
14F9	LAM				1560	LHI	14
14FA	LHI	14			1562	LBM	
14FC	LLI	00	•		1563	LLI	03
14FE	LLM				1565	ADL	
14FF	LHI	12			1566	LLA	
1501	LMA				1567	LMB	
1502	CAL	3F44			1568	CAL	3CC7
1505	NDI	7 F		 	156B	JMP	16EA
1507	CPI	38 ;			156E	CAL	3C4B
1509		1511			1571	CAL	3C4B
150C	LAI	01			1574	CAL	3F44
		1534			1577	NDI	OF
150E	JMP				1579	CPI	00
1511	ADI	OF			157B	JFC	157F
1513	CPI	00					12/6
1515	JTC	1510			157E	HLT	
1518	CPI	OA			157F	CPI	OA
1514	JTC	151E			1581	JTC	1585
1510	HLT		•		1584	HLT	
151E	LLI	16			1585	LLI	03
1520	LHI	14			1587	ADL	
1522	LHI	00			1588	LLA	
1524	RLC				1589	LHI	14
1525	LAA				1588	LBM	
1526	LHA				158C	LLI	00
1527	RLC		,		158E	LLH	
1528	RLC				158F	LHI	11
1529	ADM				1591	LMI	03
1524	JMP	1643			1593	LHI	12
		0 F	•		1595	LMB	12
1520	NDI				1596		1502
152F	LLI	16				JMP	1502
1531	LHI	14			1599	CAL	3C4B
1533	ADM				1590	CAL	3C4B
1534	LLI				159F	LHI	14
1536	LHI	14			15A1	LLI	00
1538	LLM				15A3	LLM	
1539	LHI	13			1544	LHI	11
1538	LMA				1546	LHI	02
153C	LAA		a.		15AB	JHP	1502
1530	LAA				15AB	CAL	3CC7
153E	LAA				15AE	LHI	14
153F	LLI				1580	LLI	00
1541	LHI				1582	LLM	
* * * *	3c. 1 € 2						

1583	LHI	11			
				161E	JMP 15BF
1585	LMI	04		1621	LAI 00
1587	LHI	14		1623	LMA
1589	LLI	00			
158B	LMI	00		1624	INL
158D	LLI	00		1625	JMP 15BF
158F	LHI	11		1628	LBA
1501				1629	LHI 14
	LAM			1628	LL1 01
1502	CPI	01		1620	JMP 1476
1504	JTZ	09 A B		1630	LAB
1507	CPI	0.5			
1509	JTZ	15F0		1631	JMP 1476
15CC	JMP	0406		1634	LH1 10
15CF				1636	1 95 E
1500				1638	ADB
				1639	LLA
1501				163A	LBM
1502	LHI	12		1638	
1504	LAM				
1505	LHI	13		1630	LLI 00
1507	LDM	€,		163F	LLM .
1508	LCI	01		1640	JMP 14DF
. 15DA	JMP			1643	LMA
		168A	The second secon	1644	CAL 3F44
1500	INB			1647	JMP 1520
150E	JFZ	168C		166A	JAL 1328
15E1	DCC				
15E2	JFZ	168A		164B	
15E5	DCD			164C	
15E6	JFZ	15D8		164D	
15E9	JMP	095A		164E	CAL 3CC7
		UTOM		1651	LHI 16
15EC	INL			1653	LLI 4A J
15ED	JMP	15BF		1655	LBM
15F0	LHI	13		1656	
15F2	LEM				CAL 3809
15F3	LDI	01		1659	LLI 4B K
15F5	LCI	4F D		1658	CAL 3809
15F7	LB1	01		165E	LLI 4C L
1579	INB	0.		1660	CAL 3809
		1550		1663	LLI 40 M
15FA	JFZ	15F9	·	1665	CAL 3809
15FD	o c c			1658	CAL 3CC7
15FE	JF Z	15F7		165B	
1631	DCD				JMP DA3F
1602	JFZ	15F5		166E	LHI 18
1605	DCE			1670	LEM
1606	JF Z	15F3		1671	LAI 3F 7
1609	INL			1673	LBI FF
1604	JMP	15BF		1675	DUT OB
				1676	LCA
1600	LHI	17		1677	LAT DI
160F	LBM			1679	DUT 09
1610	INB				
1611	LAB			167A	JMP 0930
1612	LHI	13		167D	
1614	CPM			167E	
1615	LH1	17		167F	
				1680	
1617	JIZ	1621		1681	
161A	LMA			1682	
1618	LHI	12		1683	
1610	LLH			1007	

```
1588
                                       LH! 14
1684
                                1580
                                       ff1 00
1685
                                168F
                                       LLH
1685
                                       DCL
                                1600
1687
                                       LH1 18
1688
                                1501
                                1603
                                       NDI OF
1589
      LBI 3F 7
                                       CP1 00 ...
                               1605
168A
                                       JFZ 16CB
      LEA
                               1507
168C
      LAI 00
DUT 09
LAE
DUT 08
LAI 10
DUT 09
LAI 00
DUT 09
LAE
JMP 1500
LHI 14
LLI 00
                                       18 L. T
                                16CA
      LAI DO
168D
1685
                                1608
                                       CPI OA
                                       JYC 1601
                                1600
1690
                                1600
                                       HLT
1691
                              1601
                                       LEA
1692
                                1602
                                       LAI 88
1694
                                1604
                                       DCB
1695
                                       JYZ 1600
                                1605
1697
                                      ADI OA
                               1608
1698
                                       JMP 1604
1699
                                1604
1690
                                1600
                                      LMA
                                       JMP 0976
                                160E
169E
1640
      LLM
                                1681
LOAL
      DCL
                                 1682
      LHI 11
16A2
                                16E3
16A4
       LAM
                                 16E4
      CPI O1
1645
                                16E5
       JTZ 1680
JMP 0988
16AT
                                 16E6
       JMP 0988
ISAA
                                 16E7
16AD
                                 16E8
                                16E9
16AE
                                        CAL 3F44
LOAF
                                ISEA
       CAL 3C4B
                                        JMP 0900
1680
                                 16ED
1683 CAL 3F44
                                 16F0
       CP1 38 ;
1686
       JIZ 0976
```



1688

ACTE DE NAISSANCE DE SUCELLUS

JEAN-FRANÇOIS DEGREMONT

ARTINFO/MUSINFO #28

part 10 May on the

Début de conception : Juin 1977

Début de construction (lère version) : novembre 1977 (2ème version) : 15 janvier 1978

Objectifs recherchés :

- suppléer au manque de terminaux spécialisés pour des applications pratiques de l'enseignement en Intelligence Artificielle à Paris 8
- ▲ tenter de résoudre par des solutions inhabituelles de quelques problèmes sensori-moteurs en robotique
- élargir les activités du Département (Art et Informatique, Musique et Informatique, etc.)

Les moyens informatiques du Département sont : un T1600, un terminal PDP10, plusieurs microprocesseurs, un gros stock de pièces détachées d'origines diverses (CAB 500, Gamma 30,...)
Ceci a permis une construction à très bas prix (de l'ordre de 500Frs tout compris) en vue d'une connexion sur un Zilog 80.

La réalisation de ce terminal fait actuellement appel aux restes de :


- ♦ 1 dérouleur de bandes magnétiques Gamma 30
- ◆ 1 photocopieuse
- ♦ 1 bicyclette
- ♦ 1 moteur d'essuie-glace
- ♦ 1 pompe à vide
- ♦ 1 lecteur de rubans perforés Gamma 30
- ♦ 1 machine à laver
- ♦ 1 tambour magnétique de CAB 500
- ◆ diverses tôleries

Son hardware est de conception simple et solide.

Son software est extrêmement développé et développable.


I - LA MÉCANIQUE

<u>Principe</u>




<u>Déplacements</u>

a) autour de l'axe Δ




b) chaque élément peut tourner autour de l'axe ω_1 par rapport à l'élément précédent. L'ensemble des éléments se déplace donc dans un même plan.




Analogie


La pelle mécanique



L'idée de base



Mouvement




si on tire sur le câble (b), l'élément 4 tourne autour de ω . Lorsque la position désirée est atteinte, blocage (c). Si on continue à tirer sur le câble, c'est alors l'élément 3 qui tourne autour de ω_2 (d). On positionne ainsi successivement tous les éléments (e). Cependant qu'une rotation autour de Δ (f) permet de couvrir l'espace.

On voit tout de suite apparaître le premier inconvénient de ce principe : lorsqu'on a commencé à chercher une position, il n'est plus possible de changer sans repasser par l'état de repos. Plus exactement si on veut changer la position d'un élément du bras, tous les éléments précédents doivent revenir au repos. Sur le prochain modèle, ce problème sera résolu.


Avantages de ce principe

- ★ chaque point peut être atteint de différentes façons ⇒ effet tentaculaire
- ★ grande rigidité (limitée par l'élasticité du câble de traction)
 ⇒ moins d'oscillations lors des variations de vitesse ou des approches lentes
- puissance limitée par la résistance du câble et par les blocages de segments. ce problème est mécaniquement simple
- pas d'élément moteur dans le bras qui peut sans danger être soumis à des conditions de travail sévères
- possibilités de construction légère du bras
 ⇒ accroissement de la charge utile
- ★ bonne précision, assez simple à obtenir par contrôle des points de blocage du câble.

Elément blocant



Le câble fait une boucle dans une poulie à gorge tournant librement sur l'axe j. Cette poulie est solidaire d'une roue dentée légèrement plus grande. Un couteau basculant par électro-aimant peut venir se loger entre deux dents et ainsi bloquer la rotation de l'ensemble. Un couple-frein très important (blocage) est donc appliqué au câble.



- 1 commande de marche-arrêt, d'embrayage et d'inversion de sens de rotation. L'ordre est capté directement sur une des sorties de l'Intel 8080 et commande un relais (triac) après amplification.
- 1 photo-transistor qui envoie un pulse chaque fois qu'une dent passe devant lui : c'est une roue dentée

identique à celles montées sur le bras mais située en sortie du treuil. Ces pulses sont envoyés sur une entrée de l'Intel 8080 et permettent de contrôler indépendamment des à-coups moteurs la longueur de cable déroulée (cela permet d'éviter les problèmes de cout et de puissance posés par les moteurs pas-à-pas).

b) Le moteur de rotation

C'est un moteur muni d'un frein sur le rotor. Il est très démultiplié. En contrôlant les durées d'alimentation, on contrôle l'angle de rotation dont il est possible d'inverser le sens.

c) Electro-aimants

Une commande de blocage pour chaque élément de bras. Un relais transistorisé actionne, après amplification, un électro-aimant. Une commande de serrage de la pince agit de la même façon.

d) Des senseurs tactiles et de proximité

- les senseurs tactiles sont des micro-interrupteurs en bout de pince.
- les senseurs de proximité sont :
 une cellule photo-électrique qui prévient lorsqu'un objet se trouve entre les deux branches de la pince
 - un circuit oscillant en limite de rupture, par capacité variable) prévient de l'approche d'un objet du bout de la pince.
- de nombreux autres capteurs ("moustaches", sonar,...) sont à l'étude et seront installés sur de prochaines versions de la pince.

e) Des alarmes diverses

Ce sont des micro-interrupteurs. Toute la logique d'alarme est faite par software.

III - LE SOFTWARE

a) Le software de base

Sur le Zilog 80 il y a une horloge et un système d'entrées/ sorties programmables. Ceci permet :


- de déclencher un événement extérieur (i.e. la mise en marche d'un moteur) dont la durée est contrôlée et arrêtée par un interrupt de l'horloge
- de ne pas explorer constamment les bits d'alarme. Les entrées masquables déclenchent un interrupt si nécessaire, ce qui provoque l'appel d'une routine d'intervention d'urgence ou l'incrémentation du compteur de dents.

Un temps maximum peut ainsi être consacré aux calculs divers.

b) Le software évolué

- calcul automatique de trajectoires en modulant en fonction des obstacles
- tentative d'approximation dans la préhension d'un objet
- recherche d'objets mouvants sur une table lumineuse


Ces fonctions seront écrites en LISP; ce langage ayant été implanté dernièrement par Jérôme CHAILLOUX sur des Zilog 80.



IMPOSSIBLE CRISTAL


JEAN-ERIC SCHOETTL

& HARALD WERTZ




IMPOSSIBLE CRISTAL


JEAN-ERIC SCHOETTL & HARALD WERTZ



Voici une version LSE du programme qui fait tracer le dessin illusoire bien connu inspiré par M.C. Escher.



Le motif de base : 3 traits horizontaux (h_1,h_2,h_3) , 3 traits verticaux (v_1,v_2,v_3) , 3 traits obliques (o_1,o_2,o_3) . a donne



Le pas élémentaire de la traçante et les 8 directions 0...7. 8 et 9 sont réservées aux lever et baisser de plume. Un pas oblique : un pas droit \times $\sqrt{2}$

JEH

```
1
                                       <<
                                                                                                                              IMPOSSIBLE CRISTAL
          3
                                       <<
          4
                                        5
                                       MAIN PROCEDURE DESSIN
          8
                                         .COMMON SECTION COM
          9
                                                 REF PROCEDURE PASELN;
      10
                                        WORD I, J, N, A, AP2, AP8, AP9, AP10, APN10;
      11
      12
                                        WORD DIR, NPAST
                                        ARRAY 10 BYTE TGA=('8D,'OA, GUEL A? ");
      13
                                        LPFILE QA=(MODE:OUTPUT,EM;EU:TS;DATA:TQA;EDE:10;CONTROL);
      14
                                         ARRAY 10 BYTE TON= ('8D, 'OA, "QUEL N? ");
      15
                                        LPFILE QN=(MODE:OUTPUT,EM;EU:TS;DATA:TQN;EDE:10;CONTROL);
· 16
      17
                                          .KSTORE SECTION PILE
      18
                                                                    RES 50;
       19
       20
                                          .LOCAL SECTION LOC
       21
       22
                                                                     RES 13
       23
                                          ( (
                                          24
       25
       26
                                           PROCEDURE LEC (DON)
       27
       28
                                               .LOCAL SECTION CONTINUE LOC
                                              POINTER WORD DON!
        29
                                          BYTE NAF
       30
                                          LPFILE LPNA=(MODE:INPUT:EM;EU:TK;DATA:NA;EOE:1;CONTROL);
        31
                                               .USING LOCAL IS LOC. COMMON IS COM;
        32
                                              READ LFNA!
        33
                                                                                                   AND YES
                                           AM = MONA
        34
                                              END; << DE LEC.
        35
                                           < <
        36
                                           \langle \langle \langle \langle \langle \langle \rangle \langle \langle \langle \rangle \langle \langle \rangle \langle \langle \rangle \langle \langle \langle \rangle \langle \rangle \langle \langle \rangle \langle \rangle \langle \langle \rangle \rangle \langle \rangle \rangle \rangle \langle \rangle \rangle \rangle \langle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle 
         37
        38
                                           ((
                                              PROCEDURE PLUME
         39
        40
                                                 .USING LOCAL IS LOC, COMMON IS COM;
         41
                                                    RX:= NPAS; RA:= DIR;
        42
                                                    CALL PASELNE
         43
                                               END# <<DE FLUME
          44
          45
          46
          47
         48
                                               PROCEDURE PENUP
```

```
.USING COMMON IS COM, LOCAL IS LOC?
50
51
         RX:= 1 ; RA:= 8 ; CALL PASELN;
                    DE PENUP
52
          END;
               < <
 53
         ((
54
         ∢ <
               55
         < <
         PROCEDURE PENDOWN
56
 57
         .USING COMMON IS COM, LOCAL IS LOC;
 58
 59
          RX = 1 7 RA = 9 7
                             CALL PASELN?
                    DE PENDOWN
 60
          END;
 61
         ((
 62
         < <
               63
         <<
 64
        PROCEDURE NOB (DIR1,DIR2,DIR3)
 65
 66
        .LOCAL SECTION CONTINUE LOC
 57
         WORD DIR1, DIR2, DIR3;
 68
        .USING LOCAL IS LOC, COMMON IS COM;
 69
 70
 71
        DO FOR I:=1 STEP +1 UNTIL N#
 72
        < <
 73
        << LIGNE CONTINUE
 74
        <<
 75
          NPAS:= APN107
          DIR:=DTR1;
 76
 77
          CALL PENDOWN;
 78
          CALL PLUME;
 79
        ( (
             RETOUR
 80
        <<
 81
        < <
 82
          CALL PENUF;
 33
          DIR:= DIR2;
 84
          CALL PLUME?
 35
         11
 86
         << SE DECALER VERS LA DROITE
         66
 87
 88
          DIR:= DIR3;
 89
          NFAS := AF
          CALL PLUME;
 90
 91
         << 1 ERE LIGNE BRISEE</pre>
 92
 93
         <<
 94
          DIR:= DIR1;
         DO FOR J:= 1 STEP +1 UNTIL NF
 95
          NPAS:= AP2#
 96
 97
          CALL PLUME;
 98
          CALL FENDOWN!
 99
          NPAS:= AP8)
100
          CALL FLUME?
          CALL FENUF;
101
              END;
102
         ((
103
         <<
              RETOUR
.104
105
         < <
          DIR:= DIR2;
106
107
          NFAS:= APN101
108
          CALL PLUME?
109
         <<
         << SE DECALER VERS LA DROITE</p>
110
111
         < <
```

```
DIRE DIRE;
 112
            NPAS := AP8;
  113
            CALL PLUME;
 114
 115
           (K. 2 EME LIGNE BRISEE
 116
117
            DIR:= DIR1;
 118
           DO FOR J:= 1 STEP +1 UNTIL N;
 119
120
            NPAS = A;
            CALL FLUME;
  121
            CALL PENDOWN;
  122
            NFAS:= AF87
  123
            CALL FLUME;
 124
            CALL PENUP;
  125
 126
            NFAS = AF
            CALL FLUME;
  127
                 END;
128
129
           < <
                RETOUR
           〈〈
130
           〈〈
  131
            NFAS:= AFN10;
  132
             DIR:= DIR2;
 133
             CALL PLUME;
 134
 135
           ((
           ( DECALER VERS LA DROITE
 136
  137
           <<
           NFAS = AF
138
139
            DIR:= DIR3;
            CALL PLUME;
140
  141
            END;
142
  143
            <<
 144
                 DERNIER GRAND TRAIT
            < <
  145
            < <
  146
             CALL PENDOWN?
   147
             NEAS = AFN107
   148
             DIR:= DIR1;
  149
             CALL PLUME;
 -150
   151
            END
                    << DE NOB.
 152
            <<
   153
                   <<
   154
            < <
   155
            PROCEDURE OB (BINF, BSUP, FAS)
   156
   157
            LOCAL SECTION CONTINUE LOC
   158
           WORD BINE, BSUF, PAS;
   159
   160
            .USING LOCAL IS LOC, COMMON IS COM;
 161
   162
           I:= BINF-FAS;
   163
           DO; I:= I+PAS;
   164
           IF (PAS(0) THEN IF (I(BSUP) THEN EXIT OB; END; END;
   165
           IF (PAS)0) THEN IF (I)BSUP) THEN EXIT OB; END; END;
: 166
   167
            <<
 168
                AVANCER SUR LE COTE
            < <
   169
   170
            < <
             CALL PENUP!
   171
             IF (PAS)O) THEN
   172
   173
             DIR:= 29
```

```
174
             NPAS:= AP9;
 175
             CALL FLUME;
 176
              ELSE
          DIR:= 0;
 177
             NF'AS := AF'107
 178
 179
          CALL PLUME;
          DIR:= 6;
 180
          NFAS:= A;
 181
 182
          CALL PLUME;
 183
          ENDI
 184
 185
            < <
            << 1 ERE LIGNE BRISEE</p>
 186
            <<
 187
 188
             DIR:= 7;
 189
 190
            DO FOR J:= 1 STEP +1 UNTIL I;
 191
             CALL PENDOWN;
 192
             NPAS:=AP8;
 193
             CALL PLUME;
 194
             CALL PENUP:
 195
             NPAS## AP2#
             CALL FLUME;
 196
 197
           END;
 198
 199
           < <
 200
           < <
                   RETOUR
          201
 202
           NFAS = I *AF 10 }
 203
             DIR:= 3;
 204
           CALL FLUME;
  205
           <<
 206
           << SE DECALER D'UN CRAN</p>
  207
  208
             DIR:= 2;
  209
           NPAS:=AF
  210
           CALL FLUME;
  211
           <<
               LIGNE CONTINUE
  212
           < <
  213
           <<
  214
           CALL PENDOWN;
  215
           NPAS:=I*AP10;
             DIR:= 7;
  216
           CALL FLUME;
  217
  218
           < <
  219
           <<
                 RETOUR
  220
           < <
  221
           CALL PENUP!
  222
             DIR:= 3;
           CALL PLUME!
  223
  224
           <<
  225
           < <
                 DECALER
  226
           < <
  227
             DIR:= 2;
 .228
           NPAS:=A;
  229
           CALL PLUME!
  230
           ((
           << 3IEME LIGNE BRISEE
  231
  232
           < <
  233
              DIR:= 79
  234
           DO FOR J:=1 STEP +1 UNTIL I;
  235
```

```
NPAS := A;
236
237
          CALL PLUME?
          CALL PENDOWN;
238
          NFAS := AF8 ;
239
          CALL PLUME;
240
          CALL PENUP;
241
          NPAS:= AF
242
          CALL PLUME;
243
        END;
244
245
246
        < <
        < < RETOUR
247
248
           DIR:= 3;
249
        NPAS:=I*AP10;
250
251
        CALL FLUME:
252
         <<
         (< REDESCENDRE UN BRIN</p>
253
254
         < <
255
         DIR:= 6;
         NPAS = AF
256
         CALL PLUME;
257
258
          END;
259
260
                   KKDE OB
         END;
261
          <<
262
                    11
263
264
          ₹ (
265
266
         .USING KSTORE=PILE:LOCAL=LOC.COMMON=COM;
267
268
269
         WRITE GAT
          CALL LEC (@A) #
270
         WRITE ON!
271
          CALL LEC (ON) #
272
273
 274
         A:= 10*A;
         AP2:= 2*AF
275
276
         AF8 = 8*A;
         AP9:= 9*A#
 277
         AP10:= 10*AF
 278
         APN10:= AP10*NF
 279
 280
 281
         < <
              LIGNES HORIZONTALES ET VERTICALES.
         < <
 282
 283
          < <
         CALL NOB (6,2,0);
 284
         CALL PENUP;
 285
         NPAS:= APN10;
 286
         DIR:=27
 287
          CALL PLUME;
 288
 289
          DIR:=45
         CALL PLUME;
 ·290
          CALL NOB (0,4,6);
 291
          CALL PENUP:
 292
          NPAS := APN10;
 293
          DIR:=4;
 294
          CALL PLUME;
 295
 296
```

< <

```
298 (CLIGNES OBLIQUES.

299 (C

300 CALL OB(1,N,1);

301 CALL OB(N-1,1,-1);

302

303 END.

504 FIN
```





ERRATA

MARC BATTIER
ARTINFO/MUSINFO #27

Page 32, figure 7: à l'adresse DAC 80 correspond le dispositif FILTRE2

Page 33, figure 9: il manque un point en Al3.

Page 33, figure 8:




Figure 8

AVERTISSEMENT

Le présent bulletin répond à une visée toute didactique : livrer sous forme accessible aux nouveaux venus dans les groupes de travail courants

- de l'information technique et bibliographique en rapport avec leurs disciplines
- des programmes commentés de tous niveaux permettant un accès relativement rapide à des techniques de programmation appropriées, ainsi qu'a une implémentation aisée.

On s'est efforcé, dans la mesure du possible, de ne pas établir de clivage trop net entre les disciplines concernées (musique, arts plastiques, poésie, architecture, logique, informatique), mais tout au contraire de les unifier, ne serait-ce que par des techniques de programmation communes.

L'aspect pédagogique d'ARTINFO/MUSINFO reflète une préoccupation constante du Groupe, à savoir ne pas se satisfaire en dernier ressort de méthodes de programmation trop élémentaires.

ARTINFO/MUSINFO est imprimé au Département d'Informatique de l'Université Paris 8 (Vincennes). Grâces soient rendues aux soins diligents de Jacqueline BERTOUT et Philippe PINON.

Pour tous renseignements et composition des livraisons à venir, s'adresser à :

Jacques ARVEILLER
Département d'Informatique
Université Paris 8
Route de la Tourelle
75571 PARIS CEDEX 12

Pour tout envoi, s'adresser à Patrick GREUSSAY, même adresse. EMPLACEMENT LIBRE \

UNIVERSITE PARIS VIII



PRISONS BREW

GROUPE ART ET INFORMATIQUE